保管用

防雨型 品番 JFAX31850 · JFAX31851 (電池内蔵) (ムシベール)

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明


工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

⚠警告

- ●施工は取付方法にしたがい、確実に行う。 施工に不備があると正しい避難誘導ができないほか、火災・感電・落下の原因となります。
- ●壁面取付の場合、器具に表示してある方向に取付ける。 また右図のような場所には取付けないでください。 火災・感電・落下の原因となります。
- ●器具を改造しない。 火災・感電・落下の原因となります。
- ●表示された電源電圧(定格電圧±6%)・周波数以外の電源で使用しない。 火災・感電の原因となります。
- ●電気設備技術基準にしたがい、必ずD蓬(第3種)接地工事を行う。 接地が不完全な場合、感電・漏電の原因となります。
- ●蓄電池を短絡、分解等しない。 火災・感電・破裂・やけどの原因となります。
- ●天井直付対応器具ですが、断熱材・防音材の施工された天井には取付けない。 火災の原因となります。






⚠注意

- ●直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。 火災・感電・漏電の原因となります。
- ●取付面と本体パッキンとのすきまは、必ず防水シールなどで埋めてください。 この器具を天井につけてご使用される場合は、必ず付属の防水パッキンで水抜き穴をふさいでください。 防水が不完全な場合、浸水による火災・感電の原因となります。
- ●周囲温度は、5~35℃以外では使用しないでください。 蓄電池の劣化や火災及び非常点灯しない原因となります。
- ●48時間充電後→非常点灯の確認をしてください。 電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。
- ■この器具は常時、連続点灯して使用してください。 常時消灯して使用される場合は、事前に所轄消防署の了解を得てください。 階段通路誘導灯としてご使用の場合は、自動火災報知設備との連動が必要なため、誘導灯用信号装置等を用いて消灯してください。




・常時消灯しない場合の例(2線式)



・常時消灯する場合の例(3線式) ^{消灯スイッチ} 赤 黒 器具

(端子台の赤色短絡線を取外す。)

-- 防水シール



お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

- ●器具を改造しない。火災・感電の原因となります。
- ●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常を感じた時は、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。火災・感電の原因となります。

- ●アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。
- ●蓄電池を加熱したり、火や水の中へ入れたりしないでください。破裂する危険があります。
- ●蓄電池は絶対に分解しないでください。感電・やけどの原因となります。電池内の液は、皮膚や衣類をいためます。
- ●蓄電池のショートは絶対にさけてください。火災・感電・破裂・やけどの原因となります。
- ●照明器具には寿命があります xm。3~5年に一回は、工事店等の専門家による点検を実施していただき、
- 不具合がありましたら適切に処置してください。放置すると、火災の原因となることがあります。
- 照明器具は、使用条件、使用環境で異なりますが、8~10年が取り替え時期の目安です。但し蓄電池は、4~6年です。

使用上のご注意

●低誘虫の効果は、虫の種類(すう光性の有無)、周囲の環境(付近に明るい光源がない等)によって異なります。

保証について

- ●保証について
- この商品の保証期間は1年間です。但し、安定器は3年間です。ランプ・グローランプ等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- ●補修用性能部品について 季社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。 補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・部品交換

- ●器具の清掃について・・・・・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。 シンナー、ペンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
 - 変色・変質、強度低下による破損の原因となります。
- 本体表示にしたがって、下記の指定された部品を使用してください。 (パナソニック製蛍光ランプをご使用ください。) ●部品の交換について・・

品番	蛍光ランプ	グローランプ	蓄電池					
JFAX31850 JFAX31851	FCL30ENW/28	FG-1E	FK617 (4.8V 2500mAh)					

●蓄電池交換方法

蓄電池は、本体の中に入っています。下記の要領で行ってください。


〈ガード付器具(JFAX31851)〉

1.カバー側面のツマミネジを取外してガードを取外してください。2.ガラスグローブを両手で反時計方向にまわして本体から


- ガラスグローブを取外してください。 3.小ネジを取外してからカバーを取外してください。
- 4.下の方法にしたがって蓄電池を交換してください。

- **〈ガード無器具(JFAX31850)〉**
- 1.ガラスグローブを両手で反時計方向にまわして本体からガラスグローブを取外してください。
- 2.カバー側面のツマミネジを取外してカバーを取外して ください。
- 3. 〈ガード付器具(JFAX31851)) と同じ方法で蓄電池を 交換してください。

.新しい電池を電池ケースに収納してから電池のコネクタを接続しフタを 電池ケースにツマミネジを時計方向にまわして取付けてください。



- 5.小ネジでカバーを取付けてください。 6.ガラスグローブを両手で時計方向にまわして本体に取付けて ください。
- 7.ガード取付用穴が左右になるようにカバーに取付け、左右か らツマミネシで取付けてください。



4.ツマミネジでカバーを取付けてください。 5.ガラスグローブを両手で時計方向にまわして本体に 取付けてください。

3ヶ月に1回は、破裂、変形などの外観の点検をおすすめします。 6ヶ月に1回は、必ず非常点灯持続時間(30分間以上)、切替動作などの機能点検を合わせておこなってください。 ○定期点検 (点検については、消防庁告示第3号および第14号に定められています。)

〇設置年月日	年	月 日		O取付場所				〇器具No.			
点検年月日	点検	点検状態	点検者	点検年月日	点検	状態	点検者	者 点検年月日	点検状態		_=+ +
無快牛/50	外観	機能	には日	点伏平月日	外観	機能	从快 日		外観	機能	点検者
					1						

故障かな?と思ったときは ▲注意(お調べの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。)

表に従ってお調べいただき、なお異常のある場合は、すぐ電源を切り、工事店に修理を依頼してください。


現象	考えられる原因	処 置		
●常時、蛍光ランプが点灯しない	グローランプの緩み	グローランプを締め直す		
●市時、虫ルフフラが無利しない	蛍光ランプの寿命	蛍光ランプを交換する		
	蓄電池コネクタ外れ	コネクタを接続する		
●非常点灯しない 短時間しか点灯しない (30分未満)	蓄電池の充電不足 (保管時の自然放電や、施工時の放電など)	48時間以上充電する		
(30万不周)	蓄電池の寿命	電池交換する		
●充電モニターが点灯しない	蓄電池コネクタ外れ	コネクタを接続する		

器具定格・接続図

●定格

番品	摘要	起動方法	ランプ	定格電圧	入力電流	入力電力	非常時光束比
JFAX31850	常時	グロー式	1×FCL30ENW/28	AC100V	0. 64A	37W	
JFAX31851	非常時		1 × 1 OLGGENII/ 20	密閉型Ni-Cd蓄電池 4.8V 2500mAh			40%

●接続図



Æ Ni-Cd

この器具には、二カド電池を使用しております。二カド電池はリサイクル可能な資源です。 二カド電池の交換、及びご使用済みの電池の破棄に際しては、二カド電池を取り出しリサイクルに ご協力ください。